



AIDE-MÉMOIRE

- Ne pas oublier l'installation des fils de thermostat avant la pose du gypse ainsi que les tuyaux pour la sonde de plancher. Les fils doivent passer de l'emplacement du thermostat à la salle mécanique ou le système sera installé. Le type de fil utilisé idéalement est de type LVT 18/3
- Ne pas oublier la pressurisation de la tubulure avant de couler le béton à l'aide du cadran fourni.
- S'assurer de prévoir l'emplacement adéquat pour le système selon sa grandeur. Il doit être accessible et doit respecter les distances au niveau du code électrique et de plomberie.
- S'assurer de bien faire la purge complète du système avant la mise en marche.
- Une fois la purge terminée, s'assurer que les éliminateurs d'air soient bien ouverts et que la pression de la bouilloire et de l'injecteur de liquide se situe entre 10 et 15 Psi pour éviter tout bris.
- Lors de la réception du panneau, s'assurer que toutes les pièces soient présentes et que le panneau n'est pas endommagé. HCW ne sera pas responsable s'il y a des objets manquants et ou bris après un délai de 30 jours.
- Pour les systèmes avec bouilloire au gaz, s'assurer avec un entrepreneur en gaz si l'espace d'installation du panneau entre dans les normes pour l'installation des cheminés.
- Pour les systèmes Bi-énergie, valider avec l'électricien ou plombier que la demande sera faite pour le tarif Bi-énergie de votre fournisseur en électricité.
- Toujours utiliser un entrepreneur avec des licences pour ce qui concerne le gaz, l'électricité et la plomberie.
- S'assurer de bien lire les manuels des équipements fournis pour les installations et les recommandations et ajustement de ceux-ci.
- Pour l'installation, les vidéos, les manuels, les schémas de raccordement, nous vous invitons à consulter notre site internet sous l'onglet installation;
<https://plancherchauffant.com/>