

## Marche à Suivre pour la purge

### ÉTAPE 1



Fermer la valve à bille avant la pompe.

### Étape 5



Dévisser toutes les bouteilles de débit avec les doigts jusqu'à sentir une légère résistance

### ÉTAPE 2



Fermer toutes les valves bleu du collecteur de retour

### ÉTAPE 6



Ouvrir 1 circuit à la fois du collecteur bleu, une fois bien purgé, il n'y aura plus d'air dans la chaudière (15 minutes). Fermer la valve bleue du circuit et répéter l'étape 7 pour les autres circuits.

### ÉTAPE 3



Raccorder le tuyau de purge sur la valve de sortie en dessous de la pompe et l'autre bout du tuyau dans une chaudière (Le glycol doit être pré-mélangé à 50% avec de l'eau avant son introduction)

### ÉTAPE 7



Une fois tout bien purger fermer la valve à bille de la sortie de glycol

### ÉTAPE 4



Raccorder le tuyau de de la pompe ou le boyau a jardin sur la valve d'entrée de liquide

### ÉTAPE 8



Continuer à introduire du liquide dans la réserve jusqu'à ce que le cadran vous indique 45-50psi

**Une fois terminé, fermez les 2 valve à bille d'entrée/sortie et ouvrir toutes les autres valves bleu pour faire le démarrage. Il vous reste plus qu'à installer vos Actuateurs. Dévisser les valves bleues à partir de la base et puis visser les actuateurs à leur place.**